For Flight Simulation and non commercial use only !
Courtesy of Austro Control GmbH



CHANGE: LOXN FREQ; EDITORIAL

* HX: Aktivierungszeiten, Ein- Aus- / Durchflugsbedingungen; siehe AIP Österreich, ENR 1.1
* HX: Activation times, entry / exit / transit conditions; see AIP Austria, ENR 1.1

vacc AUSTRIA

Stand der topographischen Grundkarte: "Topographic base" by BEV - Bundesamt für Eich- und Vermessungswesen, used under CC BY / content and color selection according to the function of the chart
Date of topographic base: 1 OCT 2016

© Austro Control GmbH